

Télécommande pour balise sonore Eo Evasion (Réf. 303740)



Télécommande universelle Eo Evasion qui permet d'activer tout type de balise sonore pour le guidage ou l'orientation d'un non-voyant. Elle peut déclencher également les feux tricolores qui sont équipés d'un dispositif pour malvoyant.

Principe

Si vous appuyez 1 fois sur la télécommande, celle ci va demander l'activation de la balise sonore ou d'un feu dans un rayon de 5 à 20m.

Si vous appuyez 2 fois de suite sur le bouton, vous demandez l'augmentation du volume de la balise sonore ou d'un feu si ils sont équipés de systèmes eo guidage

Si vous appuyez 3 secondes sur le bouton, la télécommande va basculer sur un mode automatique qui va activer les appareils à proximité pendant 30 minutes.

Si vous appuyez encore une fois pendant 3 secondes, vous allez désactiver le balayage automatique.

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 1 pile CR2430
- Compatible avec la norme la norme NF S 32-002
- Garantie : 2 ans